

# MONTAGEANLEITUNG FÜR KERADOMO-EINBAUSPÜLEN VON SYSTEMCERAM



## SCHRITT 1

Ausschneiden der Arbeitsplatte anhand der vorgegebenen Ausschnittmaße.



## SCHRITT 2

Die Ausschnittsänder mit einem Primer abdichten.



## SCHRITT 3

Silikon sparsam, ca. 5 mm von der Schnittkante versetzt, auftragen.



## SCHRITT 4

Die Spüle mit einer Hand im Ablaufloch, die andere Hand am Abtropfteil, anheben ...



## SCHRITT 5

... und vorsichtig, zuerst mit dem hinteren Bereich des Abtropfteils und dann die Beckenseite absetzen.



## SCHRITT 6

Passgenaues Ausrichten der Spüle.



## SCHRITT 7

Überquellendes Silikon entfernen.

**systemceram**

KeraDomo-Küchenkeramik

[www.systemceram.de](http://www.systemceram.de)