

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein ORANIER-DESSAUER-Haushaltsgerät entschieden haben!

ORANIER-DESSAUER-Haushaltsgeräte bieten Ihnen ausgereifte und zuverlässige Technik, Funktionalität und ansprechendes Design.

Sollten Sie trotz unserer sorgfältigen Qualitätskontrolle einmal etwas zu beanstanden haben, so wenden Sie sich bitte an unseren zentralen Kundendienst, hier wird man Ihnen gerne behilflich sein:

Kundenservice / Ersatzteile

eMail service@oranier.com

Telefon 0 64 62 / 9 23-355

Telefax 0 64 62 / 9 23-359

Alle Dienste sind erreichbar

Mo - Do 8.00 - 17.00 Uhr

Fr 8.00 - 15.00 Uhr

Außerhalb der Dienstzeiten teilen Sie uns Ihre Wünsche bitte per eMail oder Telefax mit.

Länderververtretungen:

Österreich

ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH

Niederlassung Österreich

Dürnbberger Straße 5 · 4020 Linz

Telefon <43> 07 32 / 66 01 88

Telefax <43> 07 32 / 66 02 23

eMail sales@oranier.at

CE-Konformitätserklärung

Diese Gerät ist nur für die Verwendung zum privaten Kochen geeignet. Jegliche andere Verwendung des Geräts (z. B. Beheizen eines Raums) ist unzulässig und daher gefährlich.

Dieser Herd wurde unter Einhaltung der folgenden Richt-linien entwickelt, gebaut und auf den Markt gebracht:

- Sicherheitsvorschriften „Gas“-Richtlinie 2009/142/EC;
- Sicherheitsvorschriften der „Niedrigspannung“-Richtlinie 2006/95/EC;
- Sicherheitsvorschriften „EMC“-Richtlinie 2004/108/EC;
- Vorschriften der Richtlinie 93/68/EC.

Die in diesem Benutzerhandbuch verwendeten Darstellungen sind schematisch und modellabhängig.

Inhaltsverzeichnis

Ihr Gerät im Überblick	3
1. Sicherheitshinweise	4
2. Installation und Vorbereitung für die Verwendung	8
2.1 Elektrischer Anschluss	8
2.2 Einstellung der Standfüße	8
2.3 Standherd-Kippenschutz	9
3. Verwendung Ihres Herdes	10
3.1 Bedienelemente	10
3.2 Gebrauch des Glaskeramik-Kochfeldes	11
3.3 Steuerung des Elektrobackofens	12
3.3.1 Betriebsart und Temperatur einstellen	12
3.3.2 Betriebsarten Schaltsymbole	12
3.3.3 Elektrobackofen einschalten	13
3.3.4 Elektrobackofen ausschalten	13
3.4 Benutzung der elektronischen Zeitschaltautomatik	14
3.4.1 Einstellung der Uhrzeit	14
3.4.2 Alarmfunktion	14
3.4.3 Halbautomatischer Betrieb "Gardauer"	15
3.4.4 Halbautomatischer Betrieb "Gar-Endzeit"	15
3.4.5 Vollautomatischer Betrieb	16
3.4.6 Auswahl des Sinaltones	16
3.5 Zubehör	17
4. Reinigung	19
4.1 Reinigung	19
4.2 Ausbau der Backraumtür	20
4.2.1 Backraumscheiben reinigen	21
5. Wartung und Transport	22
5.1 Leuchtmittelaustausch	22
5.2 Störfallhilfe	23
5.3 Informationen zum Transport	24
Hinweise zur Entsorgung	24
Technisches Daten und Abmessungen	25
Masszeichnungen	27
ORANIER-Werksgarantie	31

Eine Entsorgung von Gerät und Verpackung über den normalen Haushaltsabfall ist nicht zulässig! Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen (siehe Hinweis Seite 24).

